アステープ取扱い説明書

STEP1　清掃

・既設路面をホウキ等で清掃する。

砂埃などが残らないように十分清掃して下さい。

STEP2　アステープ貼付

・既設路面が湿った状態だとアステープが貼り付かない為、
乾燥状態にしてから貼り付ける。

注）1　アステープを切る時は、
冬はハサミ、夏はカーターナイフ（市販されている商品）で、
簡単に切れます。

注）2　冬場、気温が低い日などで施工する場合は、貼り付け路面を
あらかじめバーナーなどで温めてから貼り付けると、
アステープがほどよく溶け、なじみよく貼り付ける事ができます。

・乳剤散布（中面）

STEP3　離罫紙を剥がす

・離罫紙を剥がす時は、ゆっくり焦らず丁寧に剥がす。

注）1　＊アステープの上に乳剤がかかると
接着力が弱くなるので注意が必要です。

STEP4　加熱アスファルト合材 敷均し～転圧

・アステープは加熱合材の熱で融けるので特に端部を
バーナー等で加熱する必要はありません。
（冬用アステープは約90°で液体になります）
＊合材の温度が極端に低い場合は加熱しながら
施工していただいてもかまいません。

・合材の温度が低下しないうちに転圧します。

注）1　転圧時アステープと既設路面の間に水が入ると
接着力が低下するので水を撒く時は注意が必要です。

STEP5　完成

・ストレートアスファルト以上の接着力を確保します。

備考：　アステープは加熱アスファルト合材のみ使用できます。常温合材（レミファルト等）では使用できません。
※但し、一部商品を除く。
保管方法は、箱に入れて平らな所に置き、直射日光を避け、涼しい場所に保管して下さい。

製造・販売元

☆株式会社石川建設
〒612－8437　京都市伏見区深草小久保町303番地
TEL:(075)-641-2384　FAX:(075)-645-2459
E-mail:info@ishikawakensetsu.jp
URL:http://www.ishikawakensetsu.jp/

応急処置　目に入った場合：洗浄水で15分以上洗眼し、直ちに医師の手当てを受ける。
吸引した場合：空気の新鮮な所に移し、直ちに医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合：水でよくロの中を洗い、直ちに医師の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合：汚染した衣服を脱ぎ捨て、直ちに付着部又は接触部を大量の水で洗浄する。